

ミニライト使用法

工具の取付け・取外し

セットリングを R 方向に回すと工具を外せます。

S 方向に回すとチャックが閉まります。



スリーブコレット

標準コレット Ø3mm にスリーブコレットを入れることで、
Ø2.34mm 軸の工具が使えます。

